




1




Wciśnij kółka do podstawy krzesła.

2




Podnośnik penumatyczny włóż w otwór podstawy krzesła.

3




Przymocuj podłokietniki do siedziska za pomocą 6 szt. małych podkładek i 6 szt. (M6\*25) śrub.

4



Przymocuj mechanizm do siedziska za pomocą 4 szt. małych podkładek i 4 szt. (M6\*20) śrub.

5



Przymocuj oparcie do siedziska za pomocą 3 szt. dużych podkładek i 3 szt. (M8\*45) śrub.

6



Nałóż siedzisko na stożek podnośnika.

7



Włóż zagłówek do gniazda.



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa:

1. Na krzesło powinna siedzieć wyłącznie jedna osoba.
2. Zaleca się korzystanie z krzesła na płaskiej powierzchni.
3. Nie zostawiaj dziecka samego na krzesle, jeśli jest poniżej 5 roku życia.
4. Nie zaleca się siedzenia na podłokietniku z powodu możliwości upadku.
5. Nie stój na krzesle oraz nie używaj go jako drabiny.
6. Nie używaj do przewożenia ciężkich przedmiotów.
7. Nie używaj ostrych przedmiotów do skrobienia fotela. Trzymaj z daleka od ognia.
8. Aby zapobiec uszkodzeniu palców, nie wkładaj palców do mechanizmu podczas siedzenia.